

# 气质联用操作规程

一、开机 a.气 b.电脑 c.主机 d. 图标（工作站） e.看真空  
f.看仪器状态（手动调谐）

二、方法 a. 调用已有方法 b. 编辑整个方法

①进样器 a.进样量 b.洗针程序.

②进样口 a.打勾 b.温度 c 分流（引流）吹扫时间（不分流）

③柱子 a.连接 b.流量（恒流）压力（恒压）

④柱箱 a.温度 b.保护温度

⑤质谱仪 a.调谐文件 b.溶剂延迟 c.扫描（SIM）参数

（另）保存方法

三、名称，样品数据文件名称（子目录）

四、序列 样品数据文件名称（子目录），编表。

（另）保存序列

五、进样（等待就绪）

六、关机（软件放空）

七、维护 ①进样器 a. 针； b.洗针液

②进样口 a. 隔垫； b. 衬管； c.分流平板

③柱子 a.切头； b.老化（可编一老化方法）

④质谱器 a.灯丝； b.离子源清洗。